

Küchenblock Cleo

Cleo Children's Kitchen

WICHTIG – FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN – SORGFÄLTIG LESEN!

Bitte lesen Sie die Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

Bitte prüfen Sie vor der Montage die Vollständigkeit der Schrauben und Montageteile! Es kann trotz größter Sorgfalt vorkommen, dass in einem der Beschlagbeutel ein Teil fehlt oder vertauscht wurde. Sollte der Lieferumfang nicht den Mengen auf der Seite 5 entsprechen, wenden Sie sich bitte telefonisch an +049 800 8827773 oder unter haba-pro.com an unser Service-Center, geben Sie bei der Reklamation bitte die in der Montageanleitung ausgewiesene Teilenummer an.

Sicherheitshinweise:

Verwendungszweck

- Dieser Artikel ist nur für den Gebrauch im Innenbereich bestimmt!
- Kinder < 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen!
- Nur unter der direkten Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Wartung:

- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigungen. Ein bestimmungsgemäßer Gebrauch wird vorausgesetzt. Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Anleitung.
- Kontrollieren Sie den Artikel regelmäßig auf schadhafte Stellen. Sind Beschädigungen sichtbar, ist der Artikel sofort dem Gebrauch zu entziehen.
- **ACHTUNG!** Eine unsachgemäße Montage des Artikels kann Gefahren verursachen. Befolgen Sie genau die Anweisungen der Montageanleitung. Notwendigkeit den Untergrund auf Eignung prüfen und geeignete Befestigungsmittel wählen.

Montage:

Achtung! Teile müssen von Erwachsenen montiert werden. Es können Kleinteile verschluckt werden.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass Kippgefahr besteht.

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Kontrollieren Sie die Verschraubungen regelmäßig auf ihre Festigkeit. Flecken und Flüssigkeiten sollten umgehend mit einem Tuch entfernt werden. Fingerabdrücke entfernen Sie am besten mit einem feuchten Fensterleder und trocknen mit einem Staubtuch nach. Für die Pflege zwischendurch genügt ein Staubtuch.

Entsorgung:

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Wenn Sie sich vom Artikel trennen möchten, entsorgen Sie ihn zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt Ihnen die kommunale Stelle. Heben Sie diese Gebrauchs- und Montageanweisung auf.

max. Belastbarkeit der Tischfläche (Herd und Kühlschrank) 50 kg.

 **Kippgefahr:** Nicht als Aufstiegshilfe oder Sitzgelegenheit benutzen.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckbare Kleinteile! Erstickungsgefahr!

ACHTUNG! Teile müssen von Erwachsenen montiert werden. Es können Kleinteile verschluckt werden.



IMPORTANT – READ CAREFULLY AND STORE FOR FUTURE REFERENCE!

Please read these instructions carefully, as we assume no liability for faults caused by incorrect assembly!

Before assembly, please verify that you have all the screws and components needed! Although utmost care is taken, it is possible that a component is missing or has been incorrectly placed in one of the fittings bags. If the components delivered do not correspond to the quantities on page 5, please call +049 800 8827773 or contact our Service Center at haba-pro.com. In the event of a complaint, please state the part number specified in the assembly instructions.

Safety instructions:

Intended use

- This item is only intended for indoor use!
- Children < 3 years of age must not be left unattended!
- Only use under the direct supervision of adults.

Maintenance:

- Check the fixings regularly. It is assumed that the product will be used in accordance with its intended use. If ownership of the item is transferred, these instructions should also be transferred.
- Check the item regularly for damage. If damage is visible, the item must be immediately removed from use.
- **CAUTION!** Improper assembly of the item can cause danger. Follow the assembly instructions carefully. Check the sub-surface for suitability and select suitable fastening materials.

Installation:

Caution! Pieces must be assembled by an adult. Small pieces could be accidentally swallowed.

As a precaution, please note that there is a risk of tipping.

Cleaning and care instructions:

Regularly check the fittings for tightness. Stains and fluids should be immediately removed with a cloth. Fingerprints are best removed with a damp chamois and dried with a dust cloth. For quick care a dust cloth is sufficient.

Disposal:

Dispose of the packaging appropriately. If you decide to dispose of the item, please do so in accordance with current regulations. Local municipal services can provide you with information. Save these use and assembly instructions.

Max. load capacity of the tabletop (stove and refrigerator) 50 kg.

 **Risk of tipping:** Do not climb or sit on the product.

ATTENTION! Not suitable for children below the age of 3.

Small pieces could be accidentally swallowed. Risk of suffocation.

ATTENTION! Pieces must be assembled by an adult. Small pieces could be accidentally swallowed.



Code 1445496



HABA Pro

HABA Sales GmbH & Co. KG
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach · Germany
www.haba-pro.com
kontakt@haba-pro.com

Made in Poland

Blok kuchenny Cleo Bloc-cuisine Cléo

WAŻNE – ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ – PRZECZYTAĆ UWAŻNIE!

Należy uważnie przeczytać instrukcję montażu, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku nieprawidłowego złożenia!

Przed montażem należy sprawdzić czy dostarczono pełny komplet śrubek i komponentów! Mimo najwyższej staranności może się zdarzyć, że w jednym z worków z okuciami brakuje części lub część została zamieniona. Jeśli zakres dostawy nie odpowiada ilościom podanym na stronie 5, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +049 800 8827773 lub pod adresem haba-pro.com z naszym centrum serwisowym. W przypadku reklamacji należy podać numer części podany w instrukcji montażu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Zastosowanie

- Niniejszy artykuł jest przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach!
- Nie pozostawiać bez nadzoru dzieci poniżej 3 roku życia!
- Używać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Konserwacja:

- Należy regularnie kontrolować elementy montażowe. Warunkiem jest zgodne z przeznaczeniem użytkowanie. Przekazując artykuł osobom trzecim, należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.
- Artykuł należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Jeśli widoczne są uszkodzenia, artykuł należy natychmiast wycofać z użycia.
- UWAGA! Nieprawidłowy montaż produktu może spowodować niebezpieczeństwo. Należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu. Konieczna jest kontrola podłoża pod kątem przydatności i dobór odpowiednich środków mocujących.

Montaż:

Uwaga! Montaż części musi przeprowadzić osoba dorosła. Możliwe jest połączanie drobnych części.

Zwracamy uwagę na to, że istnieje niebezpieczeństwo przewrócenia.

Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji:

Regularnie sprawdzać, czy połączenia śrubowe są szczelne. Plamy i płyny należy natychmiast usuwać ściereczką. Odciski palców najlepiej usuwać wilgotną ściereczką do mycia okien, a następnie osuszyć zwykłą ściereką. Do pielęgnacji bieżącej wystarczy ściereczka.

Utylizacja:

Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera. Jeśli artykuł nie będzie już potrzebny, należy zutylizować go zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowych informacji udzielają gminne punkty zbiórki odpadów. Zachować niniejszą instrukcję montażu i obsługi.

Maks. nośność powierzchni stołu (*kuchenka i lodówka*) to 50 kg.

! Niebezpieczeństwo wywrócenia:
Nie używać jako pomocy do wspinania się lub siedzenia.

UWAGA! Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Verschluckbare Kleinteile! Erstickungsgefahr!

UWAGA! Montaż części musi przeprowadzić osoba dorosła.
Możliwe jest połączanie drobnych części.



IMPORTANT ! A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT ET A LIRE ATTENTIVEMENT !

Veillez lire attentivement l'intégralité de la notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur due à un montage erroné !

Avant le montage, assurez-vous qu'il ne manque aucune vis ni pièce à assembler, au cas où, malgré tout le soin apporté à la composition du kit, une pièce venait à manquer dans un sachet ou des pièces avaient été interchangées. Si le contenu de la livraison ne correspond pas aux quantités indiquées à la page 5, appelez le +049 800 8827773 ou rendez-vous sur haba-pro.com pour contacter notre centre d'assistance. Dans la réclamation, veuillez indiquer le numéro de pièce figurant dans la notice de montage.

Consignes de sécurité :

Utilisation conforme

- Cet article est destiné à une utilisation en intérieur uniquement !
- Ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans sans surveillance !
- A utiliser uniquement sous la surveillance d'adultes.

Maintenance :

- Contrôlez les fixations à intervalles réguliers. Une utilisation conforme à l'usage prévu est supposée. Si vous remettez cet article à une autre personne, remettez-lui également cette notice.
- Veuillez contrôler l'article régulièrement afin de détecter la moindre trace d'usure. Si des dommages sont visibles, arrêtez immédiatement d'utiliser l'article.
- ATTENTION ! Un montage incorrect de l'article peut entraîner des dangers. Veuillez suivre attentivement les instructions figurant dans la notice de montage. Il est nécessaire de vérifier l'adéquation de la surface au sol et de sélectionner des éléments de fixation adéquats.

Montage :

Attention ! Les pièces doivent être montées par des adultes. Les petites pièces peuvent être avalées.

Par précaution, nous vous indiquons que le meuble peut basculer.

Instruction de nettoyage et d'entretien :

Contrôlez régulièrement la solidité des raccords vissés. Les taches et les liquides doivent immédiatement être éliminés à l'aide d'un chiffon. Il est préférable d'éliminer les traces de doigts avec une peau de chamois humide et d'utiliser un chiffon à poussière pour sécher la surface. Un chiffon à poussière suffit pour l'entretien ponctuel.

Élimination :

Jetez l'emballage conformément aux règles du tri sélectif. Si vous souhaitez jeter cet article, informez-vous sur les règles en vigueur auprès des services municipaux compétents. Veuillez conserver cette notice d'utilisation et de montage.

Charge admissible de la surface de la table
(*plaque de cuisson et réfrigérateur*) : 50 kg.

! Risque de basculement :
ne pas s'en servir pour grimper ou s'asseoir.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Petites pièces pouvant être avalées ! Risque de suffocation !

ATTENTION ! Les pièces doivent être montées par des adultes.
Les petites pièces peuvent être avalées.



Code 1445496



HABA Pro

HABA Sales GmbH & Co. KG
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach · Germany
www.haba-pro.com
kontakt@haba-pro.com

Made in Poland

Keukenblok Cleo Cucina Cleo

BELANGRIJK – **BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK – ZORGVULDIG LEZEN!**

Lees de montagehandleiding zorgvuldig door, want wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten die ontstaan door een verkeerde montage!

Controleer vóór de montage of alle schroeven en montagedelen compleet zijn! Ondanks de grootste zorgvuldigheid kan het voorkomen dat in een van de onderdelenzakjes een onderdeel ontbreekt of is verwisseld. Als de levering niet overeenkomt met de hoeveelheden op pagina 5, neem dan telefonisch contact op met +049 800 8827773 of met ons servicecentrum op haba-pro.com. Vermeld bij de klacht het in de montagehandleiding vermelde onderdeelnummer.

Veiligheidsvoorschriften:

Gebruiksdoel

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Kinderen < 3 jaar niet zonder toezicht laten!
- Alleen onder direct toezicht van een volwassene gebruiken.

Onderhoud:

- Controleer regelmatig de bevestigingen. Doelmatig gebruik wordt vereist. Geef ook deze handleiding door als het artikel een nieuwe eigenaar krijgt.
- Controleer het product regelmatig op eventuele schade. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als er zichtbare schade is.
- LET OP! Onjuiste montage van het artikel kan gevaren veroorzaken. Volg de instructies in de montagehandleiding nauwkeurig op. Controleer de ondergrond op geschiktheid en kies geschikte bevestigingsmiddelen.

Montage:

Let op! De onderdelen moeten door volwassenen worden gemonteerd. Er kunnen kleine dingen worden ingeslikt.

We wijzen er uit voorzorg op dat er kantelgevaar bestaat.

Reinigings- en onderhoudsinstructies:

Controleer regelmatig of de schroefverbindingen goed vastzitten. Vlekken en vloeistoffen moeten onmiddellijk met een doek worden verwijderd. Vingerafdrukken kunt u het best met een vochtige zeem verwijderen en met een stoffen doek drogen. Voor het onderhoud tussendoor volstaat afnemen met een stoffen doek.

Verwijderen:

Voer de verpakking af door deze op de juiste manier te scheiden. Volg de geldende voorschriften voor afvoer als je dit artikel wilt weggooiën. Meer informatie daarover krijgt je bij je gemeente. Bewaar deze gebruikers- en montagehandleiding goed voor toekomstig gebruik.

Max. belastbaarheid van het tafelblad (*fornuis en koelkast*) 50 kg.

 **Kantelgevaar:**
Gebruik niet als klimhulp of zitplaats.

OPGELET! Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.
Kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden! Gevaar op stikken!

OPGELET! De onderdelen moeten door volwassenen worden gemonteerd. Er kunnen kleine dingen worden ingeslikt.



IMPORTANTE – CONSERVARE PER UNA SUCCESSIVA **CONSULTAZIONE – LEGGERE ACCURATAMENTE!**

Vi preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per il montaggio, in quanto non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni causati da un montaggio errato!

Prima del montaggio vi preghiamo di controllare la completezza delle viti e degli elementi per il montaggio! Nonostante la massima accuratezza, può tuttavia verificarsi che manchino, oppure siano stati scambiati alcuni pezzi in uno dei sacchetti per bulloneria. Se la fornitura non corrisponde alle quantità indicate a pagina 5, si prega di contattare il nostro centro assistenza al numero +049 800 8827773 o all'indirizzo haba-pro.com. Per il reclamo vi preghiamo di indicare il numero del pezzo con cui è indicato sull'istruzione per il montaggio.

Avvertenza sulla sicurezza:

Impiego previsto

- Questo articolo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni!
- Non lasciare mai i bambini sotto i 3 anni senza sorveglianza!
- Da utilizzare solo sotto la diretta sorveglianza degli adulti.

Manutenzione:

- Controllare gli elementi di fissaggio a intervalli regolari. Si dà per assodato l'uso conforme alle norme. Se l'articolo dovesse venire consegnato ad altri, assicurarsi di allegare anche le presenti istruzioni.
- Verificare regolarmente l'eventuale presenza di aree danneggiate nell'articolo. In presenza di danni visibili, sospendere immediatamente l'uso dell'articolo.
- ATTENZIONE! Un montaggio non corretto dell'articolo può causare pericoli. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio. Se necessario, verificare l'idoneità del sottofondo e scegliere mezzi di fissaggio adeguati.

Montaggio:

Attenzione! I componenti devono essere montati da un adulto. Rischio di ingestione di piccoli componenti.

Si ricorda, a titolo precauzionale, che esiste il rischio di ribaltamento.

Istruzioni per la pulizia e la cura:

Verificare a intervalli regolari il serraggio delle viti. Macchie e liquidi devono essere rimossi immediatamente con un panno. Le impronte delle dita si eliminano al meglio con pelle scamosciata inumidita, quindi asciugare con un panno per spolverare. Per la cura di tanto in tanto basta un panno per spolverare.

Smaltimento:

Smaltire l'imballaggio in modo corretto. Se desiderate separarvi da questo prodotto, vi preghiamo di smaltirlo secondo le attuali disposizioni. Le relative informazioni possono essere richieste presso l'amministrazione comunale. Conservare le presenti istruzioni d'uso e di montaggio.

Portata max. della superficie del tavolo (*fornello e frigorifero*) 50 kg.

 **Pericolo di ribaltamento:**
non utilizzare né per arrampicarsi né per sedersi.

ATTENZIONE! Non idoneo per bambini sotto i 3 anni.
Piccole parti ingeribili! Pericolo di soffocamento!

ATTENZIONE! I componenti devono essere montati da un adulto.
Rischio di ingestione di piccoli componenti.



Code 1445496



HABA Pro

HABA Sales GmbH & Co. KG
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach · Germany
www.haba-pro.com
kontakt@haba-pro.com

Made in Poland

Cocinita Cleo

Cleo 玩具厨房

■ IMPORTANTE - GUARDAR PARA CONSULTA POSTERIOR - LEER DETENIDAMENTE

Lea detenidamente las instrucciones de montaje. No asumimos ninguna responsabilidad por fallos que se deriven de un mal montaje.

Antes de comenzar a montar el producto, compruebe que no falta ninguna pieza ni tornillo; a pesar del sumo cuidado, a veces en la bolsa de herrajes pueden faltar piezas o haber partes que no corresponden. Si el contenido suministrado no se corresponde con las cantidades indicadas en la página 5, póngase en contacto con nuestro centro de servicio posventa llamando al +049 800 8827773 o a través de haba-pro.com. En caso de reclamación, indique el número de pieza indicado en las instrucciones de montaje.

Indicaciones de seguridad:

Uso previsto:

- Este artículo está destinado únicamente para su uso en espacios interiores.
- No dejar a niños y niñas <3 años sin supervisión.
- Utilizar únicamente bajo la supervisión directa de una persona adulta.

Mantenimiento:

- Controle los puntos de fijación con regularidad. Se presupone un uso adecuado del producto. y entréguelas siempre junto con el artículo.

- Compruebe con regularidad que el artículo no está dañado. Si se constatan daños visibles, el artículo no deberá utilizarse.

- ¡ATENCIÓN! El montaje incorrecto del artículo puede resultar peligroso. Siga atentamente las instrucciones de montaje. Si es necesario, comprobar la idoneidad de la superficie y elegir los medios de fijación adecuados.

Montaje:

¡Atención! Las piezas deben montarlas personas adultas. Contiene piezas pequeñas y existe riesgo de atragantamiento.

Por precaución, advertimos de que el artículo podría volcar.

Indicaciones de limpieza y cuidado:

Compruebe con regularidad que las uniones roscadas se encuentran fijadas. Retire de inmediato las manchas y los líquidos con la ayuda de un paño. Le recomendamos que limpie las marcas de los dedos con un trapo de gamuza húmedo; a continuación, seque con un trapo para polvo. Para el cuidado diario basta el uso de un trapo convencional de polvo.

Eliminación:

Recicle el embalaje debidamente. Si quiere deshacerse del artículo, deséchelo conforme a las disposiciones vigentes, sobre las que podrá informarle las autoridades locales. Conserve estas instrucciones de uso y montaje.

Capacidad de carga máxima de la superficie de la mesa (cocina y frigorífico): 50 kg

⚠ ¡Peligro de vuelco!
No utilizar para sentarse ni ponerse de pie.

¡ATENCIÓN! No apto para menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia.

¡ATENCIÓN! Las piezas deben montarlas personas adultas. Contiene piezas pequeñas y existe riesgo de atragantamiento.



■ 重要信息 -

请妥善保管以备日后使用 - 请仔细阅读！

请仔细阅读安装说明，因为我们对于安装错误而导致的损失不承担任何责任！

请在装配前检查螺钉和部件是否完整！尽管包装时非常仔细认真，但仍可能出现某个附件包中部件缺失或混淆的情况。如果供货范围与第5页上的数量不符，请致电 +049 800 8827773 或发送电子邮件至 haba-pro.com 与我们的服务中心联系，并同时提供安装说明书中注明的零部件号码。

安全提示：

用途

- 本产品仅适用于室内使用！
- 3岁以下儿童必须有成年人监护！
- 必须在成年人现场监督下使用。

维护：

- 定期检查是否所有部件都安装牢固。必须按规定使用。如果将本产品转送他人，请同时移交本说明书。

- 定期检查本产品是否有已损坏组件。如果发现已损坏组件，必须立即停止使用本产品。

- 注意！本产品安装不正确可能会导致危险。严格按照安装说明中的指示操作。必须检查地面是否合适，并选择适当的固定材料。

安装：

注意！必须由成年人安装。小部件可能被吞咽。

注意产品有翻倒危险。

清洁和保养说明：

定期检查螺栓连接是否牢固。污渍和液体应立即用布擦掉。指纹最好用湿的仿麂皮布擦掉，然后用抹布擦干。临时保养只需使用抹布。

废弃处理：

对包装材料进行分类处置。如果您不想再使用本产品，请根据最新规定进行废弃处理。当地主管机构可为您提供相关信息。保留这些使用和组装说明。

台面（灶台和冰箱）最大负载能力50公斤。

⚠ 翻倒危险：
不得用作攀爬辅助物或坐具。

注意！不适合3岁以下儿童。小物件可被吞下！有窒息危险！

注意！必须由成年人安装。小部件可能被吞咽。



Code 1445496






HABA Pro






HABA Sales GmbH & Co. KG
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach · Germany
www.haba-pro.com
kontakt@haba-pro.com

Made in Poland

1

MIS1		x 1
MIS2		x 2
BB1_22_50		x 1
CB2		x 2
LCT_21_01		x 2
ZH3		x 2
ZH6		x 2
GTV		x 2

2

ER3		x 2
EW1		x 8
I4		x 1
I5		x 1
LB17		x 1
LB2		x 1
LB3		x 2
MA4		x 2
MA6		x 6
MB3		x 8
PT		x 8
T20		x 1
TD3		x 2
TM1		x 90
W5		x 4
W7		x 3
WG16		x 2
WS15		x 6
WS16		x 2
WS18		x 4
WS22		x 6

B1

B1		x 90
----	---	------

W2

W2		x 14
----	---	------

SU+PM1

PM1		x 1
SU		x 14

D3

D3		x 132
----	---	-------

W22




W22		x 28
-----	---	------



LB1

LB1		x 17
-----	---	------


WS5

WS5		x 20
-----	---	------







III		
B1		x 16
D3		x 14
LCT_21_01		x 2
108x60x100		
MB3		x 8
WS18		x 4
Ø4x35		




IV		
D3		x 4
TM1		x 22
MFIX		





V



B1		x 6
D3		x 14
TM1		x 12
WS15		x 6



VI





VII





VIII

ER3		x 2
LB3		x 2
TD3		x 2





IX




XII

B1		x 8
D3		x 8
TM1		x 8
	MFIX	









XIII

LB1		x 12
WS5		x 4
WS22		x 2
	Ø4x25	





XIV

B1		x 16
CB4		x 2
D3		x 8
MA6		x
SU		x 8
TM1		x 16
W2		x 8
W22		x 12




XV





XVI

B1		x8
D3		x8
EW1		x4
LB2		x1
MA4		x2
SU		x6
TM1		x8
W2		x6
W22		x4
W7		x3
ZH6		x2




XVII



13


XVIII

WS5		Ø4x50	x 12
WS22		Ø4x25	x 4





XIX

D3		Ø6x32	x 12
MA6		M4x22	x 2
W5		Ø4x16	x 4
WG16		M6x70	x 2
ZH2		Ø35	x 2
I5		"5"	x 1



XX

B1		x 2
D3		x 4
TM1		x 2
	MFIX	



XXI

MIS2		x 2
MIS1		x 1

