

Bedienungsanleitung für Wassersprudelsäule Typ Esbrida Magic LED – beleuchtet

O D = 20 cm / H = 200 cm

Sehr geehrter Kunde, damit Sie lange Freude an der Wassersprudelsäule haben, lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme unbedingt diese Bedienungsanleitung:

1. Standfestigkeit

- Vor Inbetriebnahme der Wassersprudelsäule muss gewährleistet sein, dass diese auf einem festen, nicht schrägem Untergrund steht.
- Eine Wandhalterung für diese Wassersprudelsäule erhalten Sie bei uns im Zubehör und ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Diese Wandhalterung ist in der Länge flexibel und muss am oberen Ende der Säule ca. 20 mm unter dem Deckel mit dem entsprechenden Befestigungsmaterial an der Wand befestigt werden.

2. Montage

- Bitte packen Sie alle Gegenstände aus dem Paket vorsichtig aus.
- Bevor Sie die Säule mit destilliertem Wasser befüllen, nehmen Sie bitte den Deckel der Säule ab und lassen Sie vorsichtig das Innenrohr von oben in die Säule ein. Hierbei ist es hilfreich mit zwei Personen zu arbeiten und die Säule dabei leicht zu neigen.
- Die Abstandshaltern des Innenrohres müssen auf der Grundplatte der Säule aufliegen.
- Prüfen Sie durch das Einfüllen von ca. ½ l destilliertem Wasser ob die Schlauchverbindung und die Wassersprudelsäule dicht ist.
- Es darf kein Wasser heraustreten, sollte dieses der Fall sein, wenden Sie sich an uns.
- Überprüfen Sie den festen Sitz der LED in der Lampenfassung.

3. Inbetriebnahme

- Zur Befüllung der Säule nur **destilliertes** Wasser verwenden und die Säule dabei **einschalten**.
- Die Wassersprudelsäule wird bis maximal 40mm unter der Oberkante der Säule mit destilliertem Wasser befüllt.
- **Achtung!** Beim Befüllen darf kein Wasser außen an der Säule herunterlaufen.
- Kugeln bitte erst im befüllten Zustand in Wasser geben.
- Das Plexiglas[®]-Rohr ausschließlich mit einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) und Wasser reinigen.
- Das Absinken des Wasserstandes im Laufe der Zeit, stellt keine Undichtigkeit dar, sondern ist durch eine normale Verdunstung zu erklären. Füllen Sie deshalb regelmäßig die Wassersprudelsäule mit destilliertem Wasser auf.
- Sollte das Wasser einmal milchig und trübe werden oder mit Algen versetzt sein, tauschen Sie es bitte vollständig aus. Bei starker Verschmutzung des Wassers ist zusätzlich eine Grundreinigung der Wassersprudelsäule notwendig.
- Geben Sie die Schwimmkörper (Kugeln und Fische) erst in die Säule wenn diese ganz mit destilliertem Wasser gefüllt ist.

4. Benutzen der Fernbedienung

Mit Hilfe der Fernbedienung können Sie die Power - LED steuern. Vor der ersten Benutzung ziehen sie bitte die Batterie - Entladesicherung heraus.

Ein Sensor befindet sich im unteren Sockel an der Vorderseite der Säule. Halten Sie die Fernbedienung zum steuern der Power – LED in diese Richtung.



Ihre Fernbedienung hat folgende Funktionen:

ROT:	Ein/Aus Schalten des Leuchtmittel.
R/G/B :	Colour Stop. Einzelansteuerung aller Farben.
Flash :	Eingestellte Farben können Sie in unregelmäßigen Abständen flashen lassen.
Smooth :	Gleichmäßiger langsamer Farbwechsel aller RGB Farben.
Play/II :	Langsamer Farbwechsel anhalten und wieder starten.
Fast :	Gleichmäßiger schneller Farbwechsel aller RGB Farben.
Strobe :	Helles weißes Flashlight.
+ / - :	Farben mischen und Geschwindigkeiten regulieren.

Achtung: Ihre Power – LED ist beim Einschalten der Wassersprudelsäule immer auf die Funktion Smooth (langsamer Farbwechsel) voreingestellt. Bei Stromunterbrechung werden alle vorherigen Speicherungen automatisch gelöscht. Wird das Leuchtmittel über die Fernbedienung Aus- / Eingeschaltet, bleiben alle Einstellungen erhalten.

4. Allgemein

Trotz sorgfältigster Verarbeitung und Qualitätssicherung kann es vorkommen, dass die Wassersprudelsäule undicht ist.

Überprüfen Sie vor dem vollständigen Befüllen die Wassersprudelsäule auf Beschädigungen.

Die Wassersprudelsäule darf nach der Inbetriebnahme nicht unbeobachtet sein. In der ersten Zeit ist Sie mehrfach ein- und aus zu schalten. Dabei ist zu prüfen, dass kein Wasser aus der Säule austritt, oder sich hinter dem Rückschlagventil befindet.

Jeglicher Eingriff in die Technik und den baulichen Gegebenheiten der Wassersprudelsäule bedürfen der vorherigen Genehmigung des Herstellers.

Ansonsten erlischt der Gewährleistungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, die durch das Auslaufen der Wassersprudelsäule oder der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.

Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.

Bei Reklamationen bitte unbedingt das Kaufdatum und die Serien – Nr. der Wassersprudelsäule angeben.

Wichtig: Bei den oben genannten Arbeiten immer den Netzstecker ziehen!

Garantieschein

Kaufdatum: _____

Serien-Nr.: _____

Unterschrift und Firmenstempel: _____