

Walkie-Talkie-Set

Anleitung



**WICHTIG! SORGFÄLTIG
LESEN UND AUFBEWAHREN!**

Handfunkgerät
0,01 W / 0,5 W
Modell: 446M



DE / SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Hinweise zum sicheren Betrieb

Bevor Sie Ihr Funkgerät verwenden, lesen Sie bitte diese Hinweise aufmerksam durch. Der Betrieb des Funkgeräts in Ihrem Land unterliegt den Bedingungen gemäß folgender Lizenz:

Funkantenne

Benutzen Sie ein Funkgerät, dessen Antenne beschädigt ist, nicht. Kommt eine beschädigte Antenne mit der Haut in Berührung, kann dies zu kleineren Verbrennungen führen. Nicht zulässige Antennen, Modifikationen oder Zubehörteile können das Funkgerät beschädigen und gegen die Zulassung verstoßen. Nehmen Sie KEINE Änderungen an der Antenne vor. Berühren Sie die Antenne NICHT, während das Funkgerät AKTIV ist. Dies verringert die Reichweite und birgt eine Verletzungsgefahr in sich.

Sicherer Gebrauch in einem Fahrzeug

Halten Sie stets die Gesetze und Vorschriften ein, die in der Region, in der Sie unterwegs sind, für Zwei-Wege-Funkgeräte gelten.

Mit Airbags ausgestattete Fahrzeuge

Legen Sie das Funkgerät nicht in den Bereich über dem Airbag oder in den Bereich, in dem der Airbag ausgelöst wird. Airbags werden mit großer Kraft ausgelöst. Wenn sich das Funkgerät in diesem Bereich befindet, kann es beim Auslösen des Airbags mit großer Wucht durch die Luft geschleudert werden und Fahrzeuginsassen ernsthaft verletzen.

Batterien

Batterien können zur Beschädigung von Sachen oder zu Verletzungen, z. B. Verbrennungen, führen, wenn leitendes Material (beispielsweise Schmuck, Schlüssel oder Metallketten) mit freiliegenden Batteriekontakten in Berührung kommt. Der Kontakt kann einen Kurzschluss bewirken, wodurch das Material heiß wird. Gehen Sie somit vorsichtig mit aufgeladenen Batterien um, besonders, wenn Sie sie in eine Tasche, eine Geldbörse oder einen anderen Behälter mit metallischen Gegenständen legen. In explosionsgefährdeten Umgebungen dürfen Sie Batterien weder austauschen noch aufladen. Beim Herausnehmen oder Einlegen von Batterien können Funken an den Kontakten entstehen und unter Umständen eine Explosion auslösen.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Schalten Sie Ihr Funkgerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus. In solchen Umgebungen können bereits Funken eine Explosion oder einen Brand auslösen, was zu Verletzungen oder schlimmstenfalls zum Tod führen kann. HINWEIS: Explosionsgefährdete Bereiche sind meistens, jedoch nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Zu diesen Bereichen zählen Tankbereiche wie zum Beispiel unter Deck auf Schiffen, Orte, an denen Treibstoff oder Chemikalien umgeschlagen oder gelagert werden, Orte, an denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie zum Beispiel Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie alle anderen Bereiche, an denen Sie normalerweise aufgefordert werden, Ihren Fahrzeugmotor auszuschalten.

Sprengkapseln und Bereiche, in denen Sprengungen erfolgen

Um mögliche Interferenzen mit Sprengvorgängen zu vermeiden, schalten Sie Ihr Funkgerät aus, wenn Sie sich in der Nähe elektrischer Sprengkapseln, in „Sprengzonen“ oder in Bereichen mit dem Hinweis „Funkgeräte ausschalten“ aufhalten. Befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen.

Senden und Empfangen

Ihr Funkgerät enthält einen Sender und einen Empfänger. Um Ihre Exposition gegenüber Strahlung zu begrenzen und zu gewährleisten, dass die allgemeinen Expositionsgrenzwerte für besiedelte/unkontrollierte Umgebungen eingehalten werden, befolgen Sie die folgende Vorgehensweise:
Senden Sie nicht länger als 50 % der Zeit. Um Rufe zu empfangen, lassen Sie die PTT-Taste los. Zum Senden (Sprechen) drücken Sie die PTT-Taste. Es ist wichtig, dass Sie nicht länger als 50 % der Zeit senden, da das Gerät nur beim Senden messbare hochfrequente Strahlung aussendet (gemäß Messstandards). Halten Sie das Gerät immer in einem Abstand von etwa 5 cm vor Ihrem Mund, wobei die Antenne von Ihrem Kopf wegzeigen muss.

Funkbetrieb und elektromagnetische Emissionen

Nicht zulässige Antennen, Modifikationen oder Zubehörteile können das Funkgerät beschädigen und gegen die Zulassung verstoßen. Berühren Sie die Antenne NICHT, während das Funkgerät AKTIV ist. Dadurch wird die Reichweite verringert. Verwenden Sie das Funkgerät nicht bei beschädigter Antenne. Kommt eine beschädigte Antenne mit der Haut in Berührung, kann dies zu kleineren Verbrennungen führen. Wenn Sie das Gerät beim Senden am Körper tragen, befestigen Sie es immer am Gürtelclip (im Lieferumfang enthalten). Achten Sie immer darauf, dass das Gerät sowie die Antenne beim Senden einen Abstand von mindestens 5 cm von Ihrem Körper haben.

Elektromagnetische Beeinflussung/Elektromagnetische Verträglichkeit

Fast jedes elektrische Gerät ist einer elektromagnetischen Beeinflussung ausgesetzt. Um eine mögliche elektromagnetische Beeinflussung und/oder Probleme mit der elektromagnetischen Verträglichkeit zu vermeiden, schalten Sie Ihr Funkgerät in Bereichen aus, in denen Sie dazu angewiesen werden, z. B. in Krankenhäusern.

Flugzeug

Schalten Sie Ihr Funkgerät an Bord eines Flugzeugs aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Sie dürfen Ihr Gerät nur im Einklang mit den geltenden Vorschriften der Fluggesellschaften und entsprechend den Anweisungen des Flugpersonals benutzen.

Medizinische Geräte – Herzschrittmacher

Die Advanced Medical Technology Association (Verband von Medizintechnikherstellern) empfiehlt die Einhaltung eines Mindestabstands von 15 cm zwischen einem Handfunkgerät und einem Herzschrittmacher. Diese Vorgaben entsprechen der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen der U.S. Food and Drug Administration (US-amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde).

Personen mit Herzschrittmachern sollten sich wie folgt verhalten:

- Halten Sie bei EINGESCHALTETEM Funkgerät IMMER einen Abstand von mehr als 15 cm vom Herzschrittmacher ein.
- Stecken Sie das Funkgerät nicht in die Brusttasche.
- Halten Sie das Funkgerät an das dem Herzschrittmacher gegenüberliegende Ohr, um eine potenzielle elektromagnetische Beeinflussung möglichst gering zu halten.
- Bei jeglichem Verdacht auf eine elektromagnetische Beeinflussung schalten Sie das Funkgerät sofort AUS.

Medizinische Geräte – Hörgeräte

Einige Funkgeräte können Hörgeräte beeinflussen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Hörgeräteakustiker, um Alternativen zu besprechen.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät an oder in Ihrem Körper tragen, wenden Sie sich an den entsprechenden Hersteller, um festzustellen, ob das medizinische Gerät ausreichend gegenüber Hochfrequenzenergie abgeschirmt ist. Ihr Arzt kann Sie dabei unterstützen, diese Information in Erfahrung zu bringen.


Allgemeine Warnhinweise

Benutzen Sie das Funkgerät unter keinen Umständen bei Gewitter im Freien. Achten Sie darauf, dass das Funkgerät nicht in die Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern gelangt.

INBETRIEBNAHME

Gürtelclip entfernen

Nehmen Sie den Gürtelclip vom Funkgerät ab. Siehe Bild rechts.



Batterien einlegen

Verwendung von aufladbaren Batterien (Akkus):

Die vollständige Aufladung neuer Akkus dauert ca. 12 Stunden. Für das Laden von Akkus wird ein USB-C Kabel benötigt! Während des Ladevorgangs wird im Display eine rote LED angezeigt und das Batteriesymbol blinkt. Wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind, erlischt die rote LED. Nach korrektem Einlegen der Batterien bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an. Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden!

Verwendung von nicht aufladbaren Batterien:

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab (nach unten schieben).
2. Legen Sie drei AAA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Achten Sie darauf, die Batterien gemäß der im Gehäuse angegebenen Polarität einzulegen. Nach korrektem Einlegen der Batterien bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

Hinweise zu Batterien

1. Alkaline-Batterien müssen die Größe AAA haben. Versuchen Sie niemals, Alkaline-Batterien aufzuladen.
2. Mischen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien, dadurch verkürzt sich die Batterielebensdauer.
3. Mischen Sie Alkaline-Batterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterie) und aufladbare Akkus (z. B. NiCd, NiMH) nicht.
4. Alkaline-Batterien haben ein Haltbarkeitsdatum. Stellen Sie sicher, dass die Haltbarkeit der Batterien nicht abgelaufen ist.

Anzeige für niedrige Batterieladung

Das Funkgerät verfügt über ein Batteriesymbol zur Anzeige der Ladekapazität. Bei abnehmender Ladekapazität verringern sich die Balken im Batteriesymbol. Wenn kein Balken mehr im Batteriesymbol angezeigt wird und das Batteriesymbol kontinuierlich blinkt, ist die Batteriekapazität erschöpft. Spätestens dann müssen Sie die Batterien austauschen oder die Akkus aufladen.

Reichweite

Die Reichweite hängt vom Umfeld und von der Umgebung ab und wird durch Hindernisse wie Hügel oder Gebäude beeinflusst. Verwenden Sie zwei Funkgeräte nicht, wenn diese weniger als 1,5 m voneinander entfernt sind. Andernfalls sind Störeinflüsse möglich. Die Reichweite hängt außerdem vom Gelände ab und wird durch Betonkonstruktionen, dichte Bewaldung und von in Räumen oder in Fahrzeugen betriebenen Radiogeräten beeinflusst.



BB	CTCSS-Code. Vom Nutzer zwischen 1 und 38 einstellbar.
B	Zeigt die Ladekapazität der Batterie an. Verringern sich die Balken, müssen die Akkus aufgeladen oder die Batterien ausgetauscht werden.
TX	Wird beim Senden eines Signals angezeigt.
RX	Wird beim Empfangen eines Signals angezeigt.
DCM	Wird angezeigt, wenn die Zweikanalüberwachung aktiviert ist.
VOX	Wird angezeigt, wenn die VOX-Funktion für die sprachgesteuerte Übertragung aktiviert ist.

BEDIENUNG DES GERÄTS

Ein-/Ausschalten

1. Einschalten
Halten Sie die Menü-/Powertaste gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
2. Ausschalten
Halten Sie die Menü-/Powertaste gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

Lautstärke einstellen

Das Funkgerät verfügt über 8 voreingestellte Lautstärkestufen. Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Aufwärtstaste. Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Abwärtstaste.

Gerät sperren

Drücken Sie die Sperrtaste 6 Sekunden lang. Das Gerät ist jetzt gesperrt, und im Display wird das Sperrsymbol angezeigt. Bei gesperrtem Gerät sind nur die Taschenlampe, die Menü-/Powertaste, die PTT-Taste und die Sperrtaste verfügbar. Zum Entsperren des Geräts drücken Sie die Sperrtaste 3 Sekunden lang.

Taschenlampe

Halten Sie die Taschenlampe gedrückt. Die Taschenlampe leuchtet. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, erlischt die Taschenlampe. Die Taschenlampe ist auch bei ausgeschaltetem Funkgerät funktionsfähig.

Automatische Kanalsuche

Drücken Sie die Aufwärtstaste 2 Sekunden lang, um die automatische Kanalsuche zu aktivieren. Drücken Sie die Aufwärtstaste erneut 2 Sekunden lang, um den Suchlauf zu deaktivieren. Sie können den Suchlauf auch mit der Menü-/Powertaste deaktivieren.

Monitorfunktion (Rauschunterdrückung ausgeschaltet)

Drücken Sie die Moni-/Abwärtstaste 2 Sekunden lang, um die Monitorfunktion zu aktivieren. Damit können Sie schnell prüfen, ob auf dem aktuellen Kanal Funkbetrieb stattfindet. Zum Deaktivieren der Monitorfunktion drücken Sie die Moni-/Abwärtstaste erneut 2 Sekunden lang.

Kanäle einstellen

Wenn Sie einen Kanal mit der gesetzlich zulässigen Frequenz zur Verfügung, um mit einem anderen Funkgerät zu kommunizieren, müssen beide Geräte auf dieselbe Frequenz eingestellt sein. Um einen Kanal einzustellen, drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Menü-/Powertaste 1-mal. Blättern Sie dann mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste bis zum gewünschten Kanal. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der PTT-Taste. Ihr Gerät funktioniert im Simplexbetrieb, d. h. eine Übertragung ist jeweils immer nur in eine Richtung möglich. Während Sie sprechen, können Sie nicht empfangen. Die Nutzung Ihres Funkgeräts ist lizenziert. Identifizieren Sie sich immer selbst, wenn Sie auf demselben Kanal senden. WICHTIG: Bevor Sie auf einem Kanal senden, hören Sie, ob er bereits belegt ist.

CTCSS/DCS

Drücken Sie die Menü-/Powertaste 2-mal, und gehen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste bis zur Einstellung CTCSS/DCS.

CTCSS (Continuous ToneCoded Squelch System) ist ein System, mit dem Störungen durch andere Nutzer auf einem gemeinsamen Kanal bei der Zwei-Wege-Kommunikation reduziert werden können. Im Grunde ermöglicht CTCSS die Kommunikation über einen privaten Unterkanal auf einem belegten Kanal.

DCS (Digital-Coded Squelch) ist eine digitale Erweiterung von CTCSS. Diese stellt zusätzliche digitale Codes für die Rauschsperrung bereit, die nach den 38 CTCSS-Codes folgen. CTCSS verwendet die Codes 1 bis 38, gefolgt von DCS-Codes von 1 bis 83.

VOX

Bei der sprachgesteuerten Übertragung können Sie den Sendevorgang per Sprache steuern, ohne eine Taste zu drücken. Ihr Funkgerät verfügt über eine einstellbare VOX-Funktion für diese Art der sprachgesteuerten Übertragung. Hierbei wird der Sendevorgang ausgelöst, indem Sie in das Mikrofon sprechen. Sie müssen dazu nicht die PTT-Taste drücken. Drücken Sie die Menü-/Powertaste 3-mal. Auf dem Display werden „VOX“ und ein blinkendes „OF“ angezeigt. Stellen Sie die VOX-Empfindlichkeit (Stufen 1 bis 3 oder „OF“) mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste ein. Bestätigen Sie die Einstellung mit der PTT-Taste. Standardmäßig ist der VOX-Modus deaktiviert.

Rufton (CA)

Sie können verschiedene Rufföne einstellen, um andere Geräte auf demselben Kanal zu rufen. Drücken Sie die Menü-/Powertaste 4-mal. Auf dem Display erscheint „CA“, und „01“ blinkt. Wählen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste einen Ruf von 01 bis 10. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der PTT-Taste. Standardeinstellung ist Ruf 01. Ihr Funkgerät bietet 10 verschiedene Rufföne. Für eine private, ungestörte Kommunikation können Sie mit Ihrer Gegenpartei einen bestimmten Ruf vereinbaren. Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie im normalen Betriebsmodus des Geräts die PTT-Taste zweimal kurz hintereinander, um einen Ruf an andere Nutzer auf demselben Kanal zu senden.

Time-out Timer (Sendezeitbegrenzung)

Time-out Timer (TOT) bedeutet, dass das Gerät einen kontinuierlichen Sendevorgang nach 30 oder 60 Sekunden automatisch beendet. Drücken Sie die Menü-/Powertaste 5-mal, bis auf dem Display „TO“ erscheint. Wählen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste die gewünschte Einstellung: 30 oder 60 Sekunden. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der PTT-Taste. Standardeinstellung ist 60 Sekunden.

Roger Beep

Roger Beep ist ein kurzer Signalton, der am Ende Ihres Sprechvorgangs ertönt, um dem Empfänger anzuzeigen, dass Ihre Mitteilung beendet ist. Dieser Signalton wird automatisch gesendet, sobald Sie die PTT-Taste loslassen. Damit wird der Empfänger informiert, dass Sie die Übertragung beendet haben und sich nun im Empfangsmodus befinden. Drücken Sie die Menü-/Powertaste 6-mal, bis auf dem Display das Symbol „RO“ sowie „ON“ erscheinen. Wählen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste die gewünschte Einstellung: „OF“ oder „ON“. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der PTT-Taste.

Tastenton

Wenn Tastentöne aktiviert sind, erscheint auf dem Display ein entsprechendes Symbol (A). Drücken Sie die Menü-/Powertaste 7-mal, bis auf dem Display das Tastentonsymbol und „ON“ erscheinen. Wählen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste die gewünschte Einstellung: „OF“ oder „ON“. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der PTT-Taste. Standardeinstellung ist „ON“.

DCM (Zweikanalüberwachung)

In diesem Modus kann Ihr Gerät zwei Kanäle überwachen, z. B. 1 bis 8 bzw. 9 bis 22. Drücken Sie die Menü-/Powertaste 8-mal. Auf dem Display erscheint „DCM OFF“. Wählen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste die gewünschte Einstellung (g. = „DCM ON“ oder „DCM OFF“). Wenn die Zweikanalüberwachung aktiviert ist, drücken Sie anschließend die Menü-/Powertaste 1-mal. Wählen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste den gewünschten Kanal. Dieser Kanal kann nicht derselbe wie der Hauptkanal sein. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der PTT-Taste.

Senden (Sprechen)

Wenn Ihr Funkgerät eingeschaltet ist und kein Sendevorgang stattfindet, befindet es sich dauerhaft im Empfangsmodus. Wird ein Signal auf dem aktuellen Kanal empfangen, erscheint auf dem Display das Symbol „RX“.

1. Um zu sprechen, drücken Sie die PTT-Taste (Sendetaste) und halten Sie sie gedrückt. Auf dem Display erscheint das Sendesymbol „TX“.
2. Halten Sie das Gerät in einer senkrechten Position, wobei das Mikrofon einen Abstand von 5 cm von Ihrem Mund haben sollte. Halten Sie die PTT-Taste gedrückt, und sprechen Sie mit normaler Stimme in das Mikrofon.
3. Wenn Ihre Mitteilung beendet ist, lassen Sie die PTT-Taste los. Damit andere Teilnehmer Ihre Mitteilung empfangen können, müssen diese denselben Kanal eingestellt haben wie Sie.

Gerät zurücksetzen

Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät. Halten Sie die Menü-/Powertaste gedrückt, während Sie die Batterien wieder einlegen. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Das Gerät schaltet sich ein. Wenn auf dem Display „CH 100“ erscheint, lassen Sie die Menü-/Powertaste wieder los.

Kanäle und Frequenzen (MHz)

Europa (8 Kanäle)

Kanal	Frequenz	Kanal	Frequenz
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Köppföhler

Die Walkie Talkies haben einen Klinkestecker-Anschluss Ø 2,5 mm. Passende Kopfhörer sind optional im Handel erhältlich.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Lösung
Keine Energie oder Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit aus	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie das Ladegerät, und prüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind.2. Reinigen Sie die Batteriekontakte (Wichtig)3. Laden Sie die Akkus vollständig auf, oder tauschen Sie die Batterien aus.4. Die Batterien haben nur noch eine geringe Ladekapazität, sind fehlerhaft oder ihre Lebensdauer ist erschöpft. Tauschen Sie die Batterien aus.
Keine Kommunikation mit anderen Gruppenmitgliedern möglich	<ol style="list-style-type: none">1. Stellen Sie sicher, dass die Kanalfrequenz und der CTCSS-Code für die gesamte Gruppe gleich sind. Wenn Sie die werkseitigen Einstellungen verwenden, ist die Kommunikation gewährleistet, sofern alle Mitglieder der Gruppe denselben Kanal nutzen.2. Die anderen Gruppenmitglieder befinden sich außerhalb der Reichweite Ihres Funkgeräts.
Sie können andere Teilnehmer hören, diese hören Sie jedoch nicht	<ol style="list-style-type: none">1. Stellen Sie Ihren Kanal auf denselben Kanal wie die anderen Teilnehmer ein.
Andere Teilnehmer können Sie nur mit Unterbrechungen hören	<ol style="list-style-type: none">1. Das Signal ist zu schwach, zu große Entfernung.2. Das Mikrofon ist eventuell defekt. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Es sind zu viele Teilnehmer außerhalb Ihrer Gruppe zu hören	<ol style="list-style-type: none">1. Eine andere Gruppe kommuniziert auf demselben Kanal. Stellen Sie einen anderen Kanal ein.

Der Betrieb dieser Geräte ist in den folgenden Ländern zugelassen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, Zypern

Reichweiten von PMR446 Funkgeräten	
unbebautes Land, über Wasser usw.; bei freier Sichtverbindung	bis zu 5 km und mehr
leicht hügelig, in Wäldern usw.	bis zu 3 km
in leicht bebautem Gelände, zwischen Fahrzeugen und Motorrädern	bis zu 2 km
Innerorts, in Städten usw. (je nach Städtebebauung)	bis zu 1,5 km
innerhalb eng bebauter Städte oder bei verdeckter Antenne	bis zu 800 m
innerhalb Stahlbetonbauten	bis zu 400 m

UMWELTSCHUTZ LEICHT GEMACHT

Verpackung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein: geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel und Lieferschein auf. Wenn möglich bringen Sie das defekte Gerät in das Geschäft zurück, wo Sie es gekauft haben. Ansonsten wenden Sie sich bitte an die unten stehende Kunden-Hotline.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Unfrei eingesandte Geräte werden nicht angenommen. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service Garante durch Reparatur oder Gerätaustausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätaustausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch. Es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Endgerätes bestehen. Diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvorschlag.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland. Für die Garantiebedingungen und Reparaturschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma HABA Sales GmbH & Co.KG, dass der Funkanlagentyp 2011895001 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.haba-play.com Bitte in der Suche die Artikel Nummer 2011895001 eingeben.

Reinigung und Pflege

- Achtung! Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Geräts keine Lösungs- oder Scheuermittel, keine harten Bürsten und keine metallischen oder scharfen Gegenstände. Lösungsmittel können gesundheitsschädlich sein sowie Kunststoffteile angreifen. Scheuermittel und metallische oder scharfe Gegenstände können die Oberfläche des Geräts beschädigen.
- Reinigen Sie die Oberflächen des Geräts mit einem leicht angefeuchteten Tuch, und trocknen Sie sie sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Geräteinnere (z. B. über Anschlüsse) gelangt.

2011895001

HABA Sales GmbH & Co. KG
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach,
Germany

www.haba-play.com

kundenservice@haba.de
Design & Quality by HABA in
Germany, Made in China

